ご使用前に必ずお読みください

JET-670 PCツールでの設定方法手順

SDカード(SDHCまで)をご用意ください。※付属はしておりません。

★レジスターの操作では全て鍵位置を『設定』に合わせて作業を行ってください。

①SDカードをレジスターへセットし、『20.設定保存/読込』に合わせて確定を押してください。



②『SDカードへの保存』に合わせて確定を押し、次に『全設定データ』にて確定を押してください。 続けて『実行』に合わせて確定を押してください。

設定内容の保存/読み SDカードへの保存	<u> SDカードへの保存</u> 全設定データ	SDカードへ 全設定データを
SDガートから読込 SDカードの初期化	店名ロコ 店名スタンプ	保存します。 よろしいですか? 【実行】中止】

<u>※保存を実行するとSDカード内に『PRGMODE』フォルダが自動で作成されます。</u>

③画面が元に戻ったらレジスターをOFFにしてSDカードを抜き、PCへSDカードをセットしてください。

④PCツールにつきましては、弊社ホームページよりダウンロードしてください。

★インターネットより『クローバー電子 PCツールダウンロード』と検索

クローバー電子 PCツールダウンロード 検索

(https://clover-electronics.com/pc-tool-download/) ※【PCツールダウンロード-クローバー電子】より、JET-670のPCツールをダウンロードしてください。

⑤PCツールを開き、『選択』をクリックしてくだい。⑥『フォルダ選択』をクリックしてください。



277		
PLU	104242	
856		
τσ		
Report	L#=17161-	7#15 建铁

⑦SDカード内に保存されている『PRGMODE』を選択し『OK』をクリックしてください。

2777		
	771/7-0#8	
PCU	Select EcrData Folder	
224	▲ ■ コンピューター ● ▲ □ 一カル ディスク (C:) ● の いの 8 = (ゴ (C:))	
c3		
	→	UR.
	BLANNAR-Christian CK. Reader	

⑧グレーアウトしていたボタンが押せるようなります。 必要な項目を設定して頂き、編集後は必ず更新ボタンを押してください。

Eander	
L#=FJ163=	フォルケ選択
	3563675

⑨編集が終わったらSDカードをレジスターへセットし、『20.設定保存/読込』に合わせて確定を押してください。



①『SDカードから読込』に合わせて確定を押し、次に『全設定データ』にて確定を押してください。 続けて『実行』に合わせて確定を押してください。

設定内容の保存/読込	SDカードから読入	SDカードから
SDカードへの保存	全設定データ	全設定データを
SDカードから読込	店名ロコ	読み込みます。
SDカードの初期化	店名スタンプ	上ろしいですか?
	全設定データ(旧)	<u>【実行」</u> 【中止】

★以上でレジスターへの設定は終了です。 設定内容がレジスターに反映されているかご確認くださいませ。