JET-500Z PCでのデータ編集

1		+	ャッシ	ィュレ	ジス	タカ	١Ġ	デー	ーク	を	取	り	込す	<u>た</u> .	 	 	 	 		 3
	1.1	フ	ァイル	名											 	 	 	 		 3
	1.2	デ	ータを	取り	込む										 	 • • •	 	 	 	 3
2		設	定デー	ータ編	集				• • •						 	 	 	 		 6
	2. 1. 1		エクセ	に ルで	の編	集.			• • •						 	 	 	 		 9
	2.1.2	2	編集例	IJ					• • •						 	 	 	 		 9
	2. 1. 3	3	ファイ	ル保	存時	の注	Ē意	点.	• • •						 	 	 	 		12
2	.2 +	ヤ	ッシュ	レジ	スタ・	へ反	ō映								 	 	 	 		13

目次

1 キャッシュレジスタからデータを取り込む

1.1 ファイル名

部門データ	: DPT_DATA. CSV
PLUデータ	: PLU_DATA. CSV
担当者データ	: CLK_DATA. CSV
ヘッダメッセージ	: HEAD_MSG. CSV
フッタメッセージ	: FOOT_MSG. CSV

1.2 データを取り込む

キャッシュレジスタのデータをmicroSDカードに取り込みます。 以下はキャッシュレジスタの操作手順です。

[↑] [↓] キーで「 設定 」を選択し、[現計/預] キーを押してください。 **<メニュー画面>**



設定画面から「 SD への保存/読込 」を[↑] [↓] キーで選択し、 [現計/預] キーを押してください。

<設定画面>



「SDカードへの保存」を選択し、[現計/預]キーを押してください。

SDカ	_	7,		Ø	保	存
SDカ	—	ド	か	6	読	込
SDカ	—	ド	Ø	初	期	化

保存したい項目を選択し、[現計/預]キーを押します。



※全設定データとは、部門・PLU・担当者・ヘッダメッセージ・ フッタメッセージデータです。

2 設定データ編集

microSDカードで取り込んだデータはCSV形式になっているので、 エクセルやメモ帳などで編集できます。

各設定データは、「1.1 ファイル名」で記した名前になっています。

→ USB ドライブ (G:) → PROGRAM 名前 ② CLK_DATA.CSV ③ DPT_DATA.CSV ③ FOOT_MSG.CSV ③ HEAD_MSG.CSV ◎ PLU_DATA.CSV

2.1 エクセルでの編集

エクセルで編集する場合の画面イメージと編集例、保存時の注意点を示します。

2.1.1 画面イメージ

①部門データ (DPT_DATA. CSV)

部門 部門名称 単価 売価の正負 一般/単品 税種 税属性 В С D Е F G Α 1 食材部門 100 0 0 1 1 1 2 2 飲料部門 200 0 0 2 1 3 惣菜部門 3 300 0 0 З 4 おやつ部門 4 400 0 0 4

部門番号	•••	1~8
部門名称	•••	半角 12 文字(全角 6 文字)まで
単価		最大7桁(0~9999999)
売価の正負	•••	0=プラス売り 1=マイナス売り
一般/単品	•••	0=一般売り 1=単品売り
税種	•••	1=税1 2=税2 3=税3 4=税4
税属性		0=非課税 1=内税 2=外税

②PLU データ (PLU_DATA. CSV)

	PLU 番号	PLU 名称	単価	リンク部門
	Α	В	С	D
1	1	リンゴ	100	1
2	2	ハペナップル	200	2
3	3	フドウ	300	3
4	4	PLU 0004	0	0
5	5	PLU 0005	0	0
	-			

PLU 番号		1~1000
PLU 名称		半角12文字(全角6文字)まで
単価	•••	最大7桁(0~9999999)
リンク部門		属する部門番号(1~8)

③担当者データ (CLK_DATA. CSV)

担当者番号 担当者名 パスワード

	А	В	С
1	1	大崎	0
2	2	田ヶ原	0

担当者番号 … 1~8

担当者名	•••	半角 12 文字(全角 6 文字)まで
パスワード		3桁(0の場合、パスワードは未設定)

④ヘッダメッセージ(HEAD_MSG. CSV)、フッタメッセージ(FOOT_MSG. CSV)

行番号 メッセージ

	Α	В	С	D
1	1	* *	* *	
2	2	毎度あり	リがとうござい	ヽます
3	3	* *	**	4

行番号 … ヘッダ6行、フッタ4行 メッセージ … 半角32文字(全角16文字)まで

2.1.2 編集例

PLU データ「PLU_DATA. CSV」の PLU 番号 1~3 を編集した場合の例となります。

	Α	В	С	D	E
1	1	リンゴ	100	1	
2	2	ハペナッフル	200	2	
3	3	ブドウ	300	3	
4	4	PLU 0004	0	0	
5	5	PLU 0005	0	0	
6	6	PLU 0006	0	0	
7	7	PLU 0007	0	0	
8	8	PLU 0008	0	0	
9	9	PLU 0009	0	0	
10	10	PLU 0010	0	0	
11	11	PLU 0011	0	0	
12	12	PLU 0012	0	0	
13	13	PLU 0013	0	0	

※文字数や制限範囲を超えるなど、不正な入力をすると、キャッシュレジスタに 戻した時に「I-21:SDデータ不正」となり、書き込むことができません。 (文字数や制限範囲については「2.1.1 画面イメージ」を参照ください)

倍角文字コード入力

CSV ファイルは、文字コードが SHIFT-JIS になっています。 エクセルで倍角文字を入力したい場合は、IME パッドを使用します。 まず文字カテゴリでシフト JIS を選択します。 半角文字を倍角にしたい場合は、文字の前で 0xFE を入力してください。

۲	IME パッド - 文字一覧										×
4	シフト JIS - 半角英字		Meiryo	UI		~	· 💫	♣-	•	BS	Del
	文字カテゴリ	×		В	С	D	E	F	^	Enter	Esc
) 王 王 王	○ シフト JIS ○ 半角英字	^	0xB0	Ħ	Ŷ	λ	t	y		Space ← →	変換 ↑ I
部	□ 記考 □ 英数字 ○ スにがた		0xC0	Ł	7	٨	т	र			1 +
			0xD0	0	7	Z	*	0			
	 □□ 1927文字 □□ 1927文字 □□ 野線表片 		0×E0	•	•	•	•	•			
	 □ 囲み英数字/□-マ数字 □ 単位記号 	~	OxFO	•	•	•	•	ã <i>f</i>	~		
	< >		<				1		>		

また、全角の文字を倍角にしたい場合は、前後に 0xFE を入力してください。

例:下記のようにエクセルで編集した場合(・が表示されているところが IME パッドで入力した倍角文字コードです)



<u>半角文字 "コ"を倍角</u>

<u>例:「2.1.2 編集例」で倍角に編集した PLU データをキャッシュレジスタに読み込み、</u> <u>「PLU 設定」で各 PLU を確認した画面です</u>





PLU0004	
	国口
	¥400
	0 4

設定確認印字は次のようになります。

PL00001		רעי
	¥100	01
PLU0002		ハ イナップ ル
	¥200	02
PLUCCOS		前街
	¥300	03
PLUB004		加瓜
	¥480	Ü4

2.1.3 ファイル保存時の注意点

ファイルを編集した後、CSV 形式で保存する必要があります。

el
↑ ▼ 7/JL
編集
J

上記のようにデータをセル毎に入力した後データを上書き保存します。

2.2 キャッシュレジスタへ反映

microSD カードへ保存した設定データをキャッシュレジスタに読み込みます。 「**1.2 データを取り込む**」の「SD への保存/読込 」のところまでは同じです。

「 SD カードから読込 」を選択します。



「 全設定データ読込 」を選択します。

