CLOVER

キャッシュドロアとは、レジや POS の 紙幣や硬貨、金券等を収納する引出しです。

開閉方式によって大きく分類され、手動により開閉を行うタイプと、 外部電源により開閉を行うタイプの 2 種類があります。

電源開閉タイプは、各種インターフェイスにより、

様々な機器と連動させての使用が可能です。

(PC 及び POS、レジスター、ターミナルプリンター等)





鱼

付属品

DSCA-PO-3B/6C 後継機



天板(スチール製)/ 引き出し その他(強化プラスチック)

アイボリー / アイアングレー

ドロアキー×2本


ゲロアーの開閉は、外部からの電源供給により行います。(例:レジ本体、POS 本体、プリンター等) 本ドロア単品では動作しませんのでご注意下さい。

また、下記の表を参考に、接続する機器のコネクタ部をよくご確認の上、仕様可否を判断願います。 ピン配列の異なる機器に取り付けた場合、機器の破損、故障などの不具合を生じる場合がございます。 万が一、接続機器の破損、故障等の不具合が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。ご了承下さい。

素

鱼

付属品



天板 / ケース / 札抑え(スチール製)/ その他(強化プラスチック

ホワイト / ブラック

ドロアキー×2本





素

鱼

付属品

プッシュオープンタイプ ブッシュオープンタイプは ドロワー引き出しを押す事により 開閉する方式です。

天板/引き出し(スチール製)/その他(強化プラスチック)

アイボリー / ブラック

ドロアキー×2本